

DSG の基本調整

RossTech および SecondWind は以下の操作の結果起こるいかなる不具合・故障に関して責任をとりません。必ず自己責任の元で行ってください。ディーラーのリペアマニュアルを参照することを強くお奨めします。

DSG の基本調整

DSG の基本調整を実施する際は以下の点を確認してください。

- ・ATF 温度は 30～100°C(メジャリングブロック グループ 019 に表示されます)
- ・セレクターレバーは「P」ポジション
- ・エンジン ON(アイドリング状態)
- ・ブレーキペダルは一連の手続きが終了するまで踏み続ける
- ・スロットルペダルは動かさない

[Select]→[02 - Transmission]→[Basic Settings - 04]

1. Transmission Tolerance (Engaged Calibration)

グループ番号を"061"と入力します→[Go!]→表示が Basic Settings : ON になるまで待ちます

2. Transmission Tolerance (Synch. Point. Measurement)

グループ番号を"060"と入力します→[Go!]→表示が Basic Settings : ON になるまで待ちます

3. Clutch Adaptation

a) コントロールモジュールのソフトウェアバージョン (Control Module Software Version) が **0800** までの場合
グループ番号を"062"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

※終了まで数分かかる場合があります

b) コントロールモジュールのソフトウェアバージョン (Control Module Software Version) が **0800** 以上の場合
グループ番号を"067"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

4. Reset Values (Clutch Safety Function)

グループ番号を"068"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

5. Reset Values (Pressure Adaptation)

グループ番号を"065"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

6. Rest Values (Steering Wheel Paddle Installation)

グループ番号を"063"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

7. Rest Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)

グループ番号を"069"と入力します→[Go!]→[ON/OFF/Next]

[Done, Go Back]→イグニッションを OFF にして 10 秒待ち、もう一度イグニッションを ON にします

[Fault Codes - 02]→フォルトコードをチェック/消去します

[Close Controller, Go Back - 06]

以上の操作を終了した後にテスト走行を実施します。

- ・ティプトロニックモードで停止状態から 6 速まで走行します
- ・ATF 温度が 30～100°Cの状態で行ってください
- ・この間、3 速または 5 速で 5 分間以上、4 速または 6 速で 5 分間以上走行してください
- ・全てのギアで 1200～3500 回転を維持します
- ・一度、急制動の後フルスロットル加速を行います

※これらのテストが行われなかった場合でも、通常走行中に自動的に調整されます