

G85 のベーシックセッティング(MQB モデル)

RossTech および SecondWind は以下の操作の結果起こるいかなる不具合・故障に関して責任をとりません。必ず自己責任の元で行ってください。

MQB モデル ステアリングアングルセンサー(Steering Angle Sensor)G85 のベーシックセッティング(Basic Setting)

エンジンを始動する

[44-Steering Assist]

ステアリングを左に 90°、右に 90° 回転させた後、センターの位置(フロントホイールは直進状態)に戻す

[Security Access - 16] > 19249 を入力

[Basic Settings - 04]から[MAS00815] Steering angle sensor を選択する > [Go!]

ステアリングを左いっぱいに戻し、その位置で約 5 秒間保持する

ステアリングを右いっぱいに戻し、その位置で約 5 秒間保持する

ステアリングをセンターに戻す

[Stop] > [Done, Go Back]

ステアリングを左いっぱいに戻し、その位置で約 5 秒間保持する

ステアリングを右いっぱいに戻し、その位置で約 5 秒間保持する

ステアリングをセンターに戻す

[Close Controller, Go Back - 06]

イグニッションを一旦 OFF にして、約 10 秒後に再度 ON にする