

## Audi A6 (C6)のリアブレーキパッド交換

RossTech および SecondWind は以下の操作の結果起こるいかなる不具合・故障に関して責任をとりません。必ず自己責任の元で行ってください。ディーラーのリペアマニュアルを参照することを強くお奨めします。

**[Select] [53 - Parking Brake] [Basic Settings - 04] クループ番号を"007"と入力します [Go!]**

キャリパーが開きパッド交換が可能になります

**[Select] [53 - Parking Brake] [Basic Settings - 04] クループ番号を"006"と入力します [Go!]**

キャリパーが閉じます

**[Select] [53 - Parking Brake] [Basic Settings - 04] クループ番号を"010"と入力します [Go!]**

キャリパーが数回開閉し、パッドのクリアランスを自動調整します