

Golf7のリアブレーキパッド交換

RossTech および SecondWind は以下の操作の結果起こるいかなる不具合・故障に関して責任をとりません。必ず自己責任の元で行ってください。ディーラーのリペアマニュアルを参照することを強くお奨めします。

注意事項：

- ・以下の操作は必ずパッドとキャリパー、ローターが正常に取り付けられた状態で行ってください。
- ・必ず以下の手順を守ってください。
- ・以下の操作を行う前に、フォルトチェック(オートスキャン)を実施してください。原因不明のフォルトがある場合、以下の操作が終了できなくなる恐れがあります。

リアパーキングブレーキを開く

- 準備： ・バッテリー充電器をつなぎます。
・パーキングブレーキを 1 回、ON/にした後OFFにします。

[Select] > [03 - ABS Brakes] > [Basic Settings - 04]

「Start lining change mode」を選択する > [Go!]

ブレーキキャリパーが開き、パッドの交換ができる状態になります

「Finished Correctly」が表示されたら [Stop]をクリックします

[Done, Go Back] > [Close Controller, Go Back - 06]

バッテリー充電器をつないだままで、イグニッションをオフにします

キャリパーリセットツールを使ってキャリパーを開きます

リアパーキングブレーキを閉じる

- 準備： ・バッテリー充電器をつなぎます。

[Select] > [03 - ABS Brakes] > [Basic Settings - 04]

「End lining change mode」を選択する > [Go!]

ブレーキキャリパーが閉じます

「Finished Correctly」が表示されたら[Stop]をクリックします

[Done, Go Back] > [Close Controller, Go Back - 06]